# HA300 BIOS セットアップ マニュアル

#### BIOS セットアッププログラムについて

BIOS セットアッププログラムとはパソコンの BIOS 設定を確認、変更するためのプログラムです。 本機では AMI BIOS を使用しています。セットアッププログラムは、マザーボード上のフラッシュメモ リに格納されており、パソコンの起動時いつでも実行できます。

BIOS セットアッププログラムで定義する設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域のメモリに格納されています。このメモリはマザーボードに搭載されたバッテリーによって保存されているため、パソコンの電源を切ったり、リセットしてもメモリの内容が消えることはありません。パソコンが起動するたびに設定のチェックを行い、CMOS RAM 内の情報と、実際のハードウェア設定に違いが見つかれば、セットアッププログラムを実行するよう要求してきます。

#### \*\*\*注意\*\*\*

BIOS の設定を間違うと、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。BIOS 設定の際には細心のご注意をしてください。また、ご理解できない場合は BIOS の設定を変更しないことをお勧めします。

#### \*\*\*\***\**E\*\*\*

- ·BIOS 設定を変更する場合、あとで参照できるよう現在の設定をメモしておくことをお勧めします。
- ・実際に表示されるメニューは、パソコンに接続されているハードウェアや環境により、多少異なる場合があります。

# BIOS セットアッププログラムに入るには

- 1. 本機の電源を入れると"SOTEC"ロゴが表示されるので、その画面が切り替るまでに[F2]キーを押して $\langle$ ださい。キーを押すのが遅れると、 $\langle$ Windows が立ち上がります。
- 2.BIOS セットアッププログラムに入ると、【セットアップメニュー】が表示されます。メニュー画面の最下部には、使用可能なキーの一覧が表示されます。

#### セットアップ画面から使用できるメニュー

メニュー画面	説 明
Main	本機の基本的な設定を行います。
Advanced	本機の詳細な設定を行います。
Display	本機のディスプレイ設定を行います。
Security	パスワードなどの設定を行います。
Power	電源関係の設定を行います。
Boot	起動デバイスの順序を設定します。
Exit	BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

#### メニュー画面で使用できるファンクションキー

セットアップキー	説 明
[ Esc]	メニューを終了します。
[ ]または[ ]	メニュー項目を選択します。
[ ]または[ ]	カーソルを上下に移動します。
[+] または[-]	フィールドに対して値を選択します。
[Tab]	フィールドに対して選択します。
[F1]	ヘルプを表示します。
[F10]	現在の値を保存し、セットアップを終了します。
[Enter]	コマンドの実行やサブメニューを選択します。

#### ヘルプウィンドウ

各メニュー詳細の右側のフィールドヘルプウィンドウに、選択可能な値一覧が表示されます。

# BIOS セットアッププログラムメニュー

### Main メニュー

システムの日付や時刻、IDE デバイスの設定を行います。

機 能	オプション	説 明
System Time	時/分/秒	現在の時刻を指定します
System Date	月/日/年	現在の日付を指定します。

#### Advanced メニュー

本機の詳細な設定を行います。

機 能	オプション	説 明
IDE Configuration	-	IDE Configuration サブメニューを表示し、IDE
		デバイスの情報を表示します。
Internal Pointing Device	· Disabled	Touch Pad の機能を有効(Enabled)/無効
	·Enabled	(Disabled)にするかの設定をします。

# Display メニュー

本機のディスプレイ設定を行います。

機 能	オプション	説 明
Boot Display Device	·CRT	起動時の表示デバイスを設定します。
	·LCD	
	·LCD+CRT	
Share Memory Size	·16MB	システムメモリから VGA RAM(ビデオメモリ)
	·32MB	として使用する領域のサイズを指定します。
	·64MB	
	·128MB	

#### Security メニュー

本機のセキュリティ関係の設定を行います。

機能	オプション	説 明
Supervisor Password	-	スーパーバイザーパスワードの設定状況を
		表示します。
User Password	-	ユーザーパスワードの設定状況を表示しま
		す。
Change Supervisor	-	スーパーバイザーパスワードを設定します。
Password		方法は下記を参照して〈ださい。
User Access Level	·No Access	スーパーバイザーパスワード設定時、ユー
	· View Only	ザアクセスのレベルを設定します。
	·Limited	
	· Full Access	
Change User Password	-	ユーザパスワードを設定します。方法は下記
		を参照して〈ださい。
Clear User Password	-	ユーザパスワードをクリアします。
Password Check	·Setup	パスワード設定時、パスワードの確認をどこ
	· Always	で行うかを設定します。
Boot Sector Virus	·Disabled	Boot Sector のウイルスチェックを行います。
Protection	·Enabled	
I/O Interface Security	-	I/O Interface Security サブメニューを表示し
		ます。
Hard Disk Password		ハードディスクパスワードの設定状況を表示
		します。
Secondary Master HD		ハードディスクパスワードを設定します。方
Password		法は下記を参照して〈ださい。

#### パスワードを設定 (スーパーパイザーパスワードの場合)

現在のパスワードを設定したい場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Supervisor Password で、[Enter] キーを押します。
- 2 [Enter New Password] にパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 3 [Confirm New Password] が表示されたら、もう一度パスワードを入力し[Enter] キーを押します。
- 4 次のメッセージが表示されたら、[Enter] キーを押します。

Password installed.(新しいパスワードが設定されました。)

#### パスワードを削除 (スーパーパイザーパスワードの場合)

現在のパスワードを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Supervisor Password で、[Enter] キーを押します。
- 2 現在のパスワードを削除するには、[Enter New Password] で、[Enter] キーを押すだけにします。
- 3 次のメッセージが表示されたら、[Enter] キーを押します。

Password uninstalled.(パスワードを無効にしました。)

#### \*\*\*\*大モ\*\*\*

パスワードの保管について

入力したパスワードは覚えておくか、必ずメモしておくようにしてください。パスワードを忘れると、次に電源を入れたときにパソコンが使えなくなります。また、セットアッププログラムに入ることもできなくなります。

<sup>\*</sup>User Password も同様の操作で設定できます。

<sup>\*</sup>User Password も同様の操作で設定できます。

# I/O Interface Security **サブメニュー** デバイスのセキュリティについて設定します。

機 能	オプション	説 明
MODEM Interface	·UNLOCED	モデムの有効/無効を設定します。
	·LOCED	
AUDIO Interface	·UNLOCED	オーディオの有効/無効を設定します。
	·LOCED	
LAN Network Interface	·UNLOCED	LAN の有効/無効を設定します。
	·LOCED	
CDROM Interface	·UNLOCED	CD-ROM の有効/無効を設定します。
	·LOCED	
CardBus/1394 Interface	·UNLOCED	Card Bus /1394 の有効/無効を設定します。
	·LOCED	
USB Interface	·UNLOCED	USB の有効/無効を設定します。
	·LOCED	

# Power メニュー

電源関係の設定を行います。

機 能	オプション	説 明
LCD Power Saving	·Disabled	バッテリ駆動時に LCD を暗くするかを設定し
	·Enabled	ます。
Start Battery Calibration	-	バッテリのリフレッシュを行います。

### Boot メニュー

本機の起動について設定します。

機 能	オプション	説 明
Boot Device Priority	-	Boot Device Priority サブメニューを表示しま
		す。
Hard Disk Drives	-	HDD の起動順序を設定します。
Onboard LAN Boot ROM	·Disabled	LAN Boot を設定します。
	·Enabled	

# Boot Device Priority サブメニュー

本機の起動デバイスについて設定します。

機 能	オプション	説 明
1st Boot Device	·Disabled	最初の起動デバイスを設定します。
	·各デバイス	
2nd Boot Device	·Disabled	2番目の起動デバイスを設定します。
	・各デバイス	
3rd Boot Device	·Disabled	3番目の起動デバイスを設定します。
	・各デバイス	
4th Boot Device	·Disabled	4番目の起動デバイスを設定します。
	・各デバイス	

# Exit メニュー

BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

機 能	オプション	説 明
Save Changes and Exit	-	変更点を保存し、終了します。
Discard Changes and Exit	-	変更点を破棄し、終了します。
Discard Changes	-	変更点を破棄します。
Load Optimal Defaults	-	デフォルト設定をロードします。